

Produktsicherheit Nu Skin Prysm iO

Pflichtangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

PRODUKTSICHERHEIT GEMÄSS EU-PRODUKTSICHERHEITSVERORDNUNG (GPSR)

Nu Skin Prysm iO™ – Modell PD1R

Elektronisches Wellness-Messgerät zur Anzeige des Haut-Carotinoid-Levels.

Hersteller / Verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU

NSE Products Europe BV

Da Vincilaan 9
1930 Zaventem
Belgien
Support / Hilfe: getprysmio.com/support

Importeur außerhalb der EU

Nu Skin United Kingdom LTD

11th floor, 3 Piccadilly Place
Manchester, M1 3BN
United Kingdom

Technische Sicherheitsangaben

Modell	PD1R
Eingang	5 V / 1 A / 5 W
Akku	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 360 mAh
Schutzart	IP54 – geschützt gegen begrenzten Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen
Funktechnologie	Bluetooth Low Energy
Frequenzbereich	2402–2480 MHz
Maximale abgestrahlte Leistung	1,72 dBm EIRP
Relative Luftfeuchtigkeit	10–95 % RH
Maximale Betriebshöhe	2000 m
Verwendung	Nur für den Innenbereich bestimmt

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt.
- Das Gerät darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung und den freigegebenen Nu Skin®-Schulungsmaterialien verwendet werden.
- Nicht direkt in die Linse schauen, während ein Scan durchgeführt wird.
- Das Gerät nicht öffnen, verändern oder versuchen, den Akku selbst auszutauschen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt erscheint.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nur im Innenbereich verwenden. Nicht im Freien betreiben oder äußeren Witterungsbedingungen aussetzen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen und darf nicht untergetaucht werden.
- Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.
- Das Gerät nicht fallen lassen, quetschen oder beschädigen.
- Nur die Fingerkuppe scannen. Keine anderen Körperstellen oder Gegenstände scannen.
- Nicht während des Fahrens, beim Bedienen von Maschinen oder bei Tätigkeiten verwenden, bei denen ein Scan zu Verletzungsgefahr führen kann.
- Nur auf gesunder Haut verwenden. Nicht verwenden bei offenen Stellen, Wunden, Ausschlägen, sehr empfindlicher oder problematischer Haut an den Fingern.
- Das Gerät enthält Magnete und sendet Funksignale aus. Diese können elektronische Geräte oder medizinische Geräte beeinflussen. Personen mit medizinischen Geräten sollten ärztlichen Rat bzw. den Hersteller des Medizinprodukts kontaktieren.

Akku, Laden und Lagerung

- Das Gerät enthält einen fest verbauten, nicht austauschbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Vor Hitze, Feuer, Heizkörpern, heißen Fahrzeugen sowie sehr kalten oder gefrierenden Umgebungen schützen.
- Nur mit einem hochwertigen USB-C-Kabel und zertifiziertem USB-Netzteil verwenden: 5 V / 1 A.
- Empfohlen wird ein zertifizierter USB-C-Adapter nach IEC/EN 62368-1.
- Gerät und Ladekabel vor dem Laden vollständig trocken halten.
- Nicht an Orten laden, an denen das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann.
- Nach vollständiger Ladung nicht dauerhaft am Strom angeschlossen lassen.
- Empfohlene Betriebs- und Ladetemperatur: 20 °C bis 25 °C.
- Empfohlene Lagertemperatur: 10 °C bis 27 °C.

Reinigung und Pflege

- Nach jedem Scan mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch reinigen.
- Die Glasfläche der Linse frei von Partikeln, Rückständen und Verschmutzungen halten.
- Bei Bedarf mit 70 % Isopropylalkohol auf einem weichen Tuch oder geeignetem Linsenpapier reinigen.
- Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht unter fließendes Wasser halten und nicht in Flüssigkeit eintauchen.

Entsorgung

Das Gerät enthält elektronische Komponenten und einen Lithium-Ionen-Akku. Es darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte und lithiumhaltige Batterien

entsorgen.

WICHTIGER HINWEIS

Prysm iO™ ist **kein Medizinprodukt**. Es ist nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder medizinischen Zuständen bestimmt und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen oder bei Verdacht auf Beeinflussung eines medizinischen Geräts ist ärztlicher Rat einzuholen.

Konformität

Laut Hersteller liegt eine EU-Konformitätserklärung für das Produkt vor.

Garantie

Nu Skin® garantiert, dass das Gerät für einen Zeitraum von **zwei Jahren ab dem ursprünglichen Lieferdatum** frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fehlgebrauch oder Unfall entstehen.

Bei einem Defekt innerhalb der zweijährigen Garantiezeit wenden Sie sich bitte an den lokalen Nu Skin®-Support, um eine Reparatur oder einen Austausch zu veranlassen. Ein formeller Kaufbeleg mit Lieferdatum kann erforderlich sein.

Die Garantie gilt in **Deutschland, Österreich, der Schweiz**, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Südafrika, Spanien, Schweden, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich. Ihre gesetzlichen Rechte nach dem Recht des jeweiligen Kauflandes bleiben hiervon unberührt.

Benutzerhandbuch

 [Prysm iO Benutzerhandbuch \(Deutsch, PDF\)](#)

 [Prysm iO Manual \(English, PDF\)](#)